

ANWENDUNGSHINWEISE ZU DEN MODELLEN X3A™

Dauerbetrieb hohe Lichtintensität: Den Endkappenschalter im Uhrzeigersinn in die Ein-Position drehen, Dadurch wird die Leuchte auf Dauerbetrieb bei hoher Lichtintensität geschaltet.

Dauerbetrieb niedrige Lichtintensität: Die Leuchte zunächst wie oben beschrieben auf "Dauerbetrieb hohe Lichtintensität" schalten, Durch Aus- und erneutes Einschalten der Leuchte innerhalb von zwei Sekunden wird sie auf Dauerbetrieb bei niedriger Lichtintensität gesetzt, Hinweis: Nach 3 Sekunden im Modus "niedrige Lichtintensität" führt ein Aus- und erneutes Einschalten stattdessen zum Wiedereinschalten des Dauerbetriebs bei hoher statt niedriger Lichtintensität.

Dauerbetr

X3A™ SCHAKELARGEBRUIK

Constant op hoge stand: Draai de eindkapschakelaar volledig naar rechts, naar de gekoppelde stand. Met deze eerste koppeling wordt constant op hoge stand geactiveerd.

Constant op lage stand: Nadat de eindkapschakelaar in de hoge stand gekoppeld is, de eindkapschakelaar loskoppelen en binnen twee seconden opnieuw koppelen. Constant op lage stand wordt geactiveerd.

Opmerking: Na 3 seconden koppeling in lage stand, wordt na deactivatie en opvolgende koppeling constant op hoge stand, niet lage stand, geactiveerd.

Constant op Safe-Day™ knipperstand: Nadat de eindkapschakelaar in de lage stand gekoppeld is, de eindkapschakelaar loskoppelen en binnen 2 seconden opnieuw koppelen. Constant op Safe-Day™ knipperstand wordt geactiveerd.

Tijdelijke hoge stand: Draai, voor het instellen van de tijdelijke stand, de eindkap schake

